

GEBRAUCHSANWEISUNG FÜR DIE BUTTONSTANZE



1. VORLAGE ZEICHNEN, WELCHE SPÄTER IM BUTTON SICHTBAR SEIN SOLL. FOTOS ODER BEDRUCKTES PAPIER IST AUCH MÖGLICH.



2. VORLAGE MITHILFE DER KREISSTANZE AUSSCHNEIDEN. DIESE EINFACH MITTIG ÜBER IHRE VORLAGE STELLEN. DURCH HERUNTERDRÜCKEN UND GLEICHZEITIGES DREHEN AN DER KURBEL WIRD IHRE VORLAGE NUN AUSGESCHNITTEN. ACHTUNG !! STETS EINE UNTERLAGE VERWENDEN WIE Z.B. EIN KUNSTSTOFFBRETT (LIEGT BEI), DICKEN KARTON ODER ÄHNLICHES. DAS KREISMESSER IST SEHR SCHARF.



3. NUN ZUERST DIE KLARSICHTFOLIE, DANN DIE AUSGESCHNITTENE VORLAGE MIT BILD NACH UNTEN SOWIE DEN GEWÖLBTEN BUTTONDECKEL MIT WÖLBUNG NACH UNTEN IN DAS WERKZEUG „OBERTEIL“ LEGEN.



4. NUN MIT DEM BEILIEGENDEN „EINDRÜCKER“ DIE 3 KOMPONENTEN (FOLIE, PAPIER UND DECKEL) KRÄFTIG IN DAS WERKZEUG DRÜCKEN, SODASS ALLE DREI TEILE TIEF UNTEN IM „OBERTEIL“ VERKANTEN.



5. NUN DAS UNTERTEIL DES BUTTON MIT DER NADEL NACH UNTEN IN DAS WERKZEUG „UNTERTEIL“ LEGEN.



6. JETZT DAS ZUVOR VORBEREITETE „OBERTEIL“ UMGEDREHT (ÖFFNUNG NACH UNTEN) AUF DAS WERKZEUG „UNTERTEIL“ STELLEN.



7. NUN BEIDE WERKZEUGE ZUSAMMEN UNTER DIE STANZE STELLEN UND DANN EIN- BIS ZWEIMAL DEN HEBEL KRÄFTIG NACH UNTEN ZIEHEN, SODASS DIE BEIDEN HÄLFTEN DES BUTTON ZUSAMMEN GEPRESST WERDEN. DIE BEIDEN WERKZEUGE (OBER- UND UNTERTEIL NUN WIEDER TRENNEN, IHR BUTTON IST FERTIG.