

## GEBRAUCHSANWEISUNG FÜR SLUSH EIS MASCHINEN



**ACHTUNG!!** DAS GERÄT NUR STEHEND TRANSPORTIEREN, NIEMALS LEGEN.

ZUM BETRIEB EINEN STANDFESTEN UND ÜBERDACHTEN PLATZ WÄHLEN UND AUF AUSREICHEND BELÜFTUNG ACHTEN.

TROPFENFÄNGER VORNE EINHÄNGEN. HIERBEI DARAUF ACHTEN, DASS DER KONDENSCHLAUCH IN DEN BEHÄLTER FÜHRT.

2 LITER DES GESCHMACKKONZENTRATES UND 10 LITER WASSER IN DEN TANK EINFÜLLEN. AN DER RECHTEN SEITE AUF DIE „MAX“ MARKIERUNG ACHTEN.  
**ACHTUNG!!** NIEMALS NUR MIT WASSER BEFÜLLEN, DA DIESES KOMPLETT FRIERT UND DEN MOTOR SOWIE DAS RÜHRWERK BESCHÄDIGT.

DECKEL AUFSETZEN (KANN IN 2 RICHTUNGEN AUFGESETZT WERDEN UND DECKELBELEUCHTUNG EINSTECKEN.

NETZSTECKER EINSTECKEN UND SEITLICHEN HAUPTSCHALTER EINSCHALTEN. (UNTER DEM SEITLICHEN DECKEL)

DANACH DEN LINKEN SCHALTER ZUM STARTEN DES RÜHRWERKES UND DEN MITTLEREN SCHALTER ZUM FRIEREN EINSCHALTEN. DIE BELEUCHTUNG DES GEFRIERKNOPFES SCHALTET MIT VERZÖGERUNG EIN.

**ACHTUNG!!** NIEMALS ZEITGLEICH MIT DEM RECHTEN SCHALTER BETÄTIGEN, WELCHER NUR ZUM KÜHLEN VON GETRÄNKEN GEEIGNET IST.

SOLLTE DAS RÜHRWERK NICHT STARTEN, BITTE DEN RICHTIGEN SITZ DES DECKELS ÜBERPRÜFEN. DAS RÜHRWERK STARTET ERST NACH OPTIMALEM SITZ DER ABDECKUNG (KONTAKTSCHALTER AN DER RÜCKSEITE).

NACH ETWA 1,5 – 2 STUNDEN IST DAS EISGETRÄNK SERVIERFERTIG.

DAZU DEN ZAPFHEBEL NACH VORNE ZIEHEN UND DIE BECHER BEFÜLLEN.

DAS GERÄT HÖCHSTENS BIS ZUR „MIN“ MARKIERUNG ENTLEREN. DANN ENTWEDER NEU BEFÜLLEN ODER „FRIEREN“ AUSSCHALTEN UND DEN TANK DER MASCHINE MIT KLAREM WASSER AUSSPÜLEN.

UM LANGE WARTEZEITEN ZU VERMEIDEN, KANN AUCH NACH ETWA HALBER ENTLERUNG DES TANKS BEHUTSAM KONZENTRAT UND WASSER NACHGEFÜLLT WERDEN. HIERZU MUSS DAS GEMISCH IN EINEM SEPARATEN BEHÄLTER VORGEMISCHT WERDEN (200 ML KONZENTRAT, 1 LITER WASSER). DEN DECKEL ABHEBEN (DAS RÜHRWERK STOPPT SELBSTSTÄNDIG). DANN DAS GEMISCH (1,2 LITER) IN DIE GEFRORENE EISMASSE SCHÜTTEN. DECKEL WIEDER AUFSETZEN (DAS RÜHRWERK STARTET WIEDER SELBSTSTÄNDIG). DURCH DIESES NACHFÜLLEN GEFRIERT DAS NEUE GEMISCH SCHNELLER UND ES ENTSTEHT IHNEN KEIN LEERLAUF.

NACH DEM AUSSPÜLEN MIT KLAREM WASSER BITTE NICHTS ZERLEGEN (AUSSER TROPFENFÄNGER). DIE ENDREINIGUNG DER MASCHINE ERFOLGT DURCH UNS. GEHÄUSE FEUCHT ABWISCHEN UND ABTROCKNEN UND WIEDER NUR STEHEND TRANSPORTIEREN.

BEI UNKLARHEITEN RUFEN SIE UNS BITTE UMGEHEND AN.