

GEBRAUCHSANWEISUNG
FÜR
CREPE-EISEN (GASBETRIEB)



DAS GERÄT DARF NUR IM FREIEN VERWENDET WERDEN.

DAS CREPE-EISEN DARF NICHT WÄHREND DES BETRIEBES TRANSPORTIERT WERDEN.

DAS GERÄT DARF NUR AUF EINEN NICHTBRENNBAREN, FEUERFESTEM UNTERGRUND BETRIEBEN WERDEN.

NACH GEBRAUCH BITTE DAS FLASCHENVENTIL SCHLIESSEN.

ACHTUNG ! EINIGE TEILE DES CREPE-EISEN WERDEN SEHR HEISS, DAHER SIND KINDER FERNZUHALTEN UND HANDSCHUHE BEI DER ARBEIT ZU TRAGEN.

**ANSCHLUSS AN EINE PROPAN- ODER BUTANGASFLASCHE IST MÖGLICH.
ACHTUNG!! LINKSGEWINDE.**

NACH ANSCHLUSS AN DIE GASFLASCHE LANGSAM DAS VENTIL ÖFFNEN UND DEN ANSCHLUSS MIT SPÜLIWASSER AUF DICHTIGKEIT PRÜFEN.

DER SCHLAUCH DARF NICHT GEKNICKT ODER BESCHÄDIGT WERDEN, DIE GASFLASCHE NICHT UNTER DEM CREPE-EISEN GELAGERT WERDEN.

ZUM EINSCHALTEN DES GERÄTES BITTE DEN REGLER EINDRÜCKEN, AUF „8“ STELLEN UND 5 SEKUNDEN LANG GEDRÜCKT HALTEN. NUN EINE FLAMME MIT EINEM STREICHHOLZ O.Ä. ZWISCHEN DIE PLATTE UND DEN SOCKEL EINFÜHREN. DEN KNOFF CA. 5-10 SEKUNDEN HALTEN. DEN BRENNER CA. 3-4 MINUTEN LANG HEIZEN LASSEN, DANN AUF KLEINE STUFE (1 ODER 2) HERUNTERSCHALTEN.

NUN DIE PLATTEN MIT FRITIERFETT UND EINEM PINSEL EIFETTEN. DIESEN VORGANG NUR WIEDERHOLEN, FALLS ERFORDERLICH.

DAS GERÄT KANN ZUM REINIGEN MIT SPÜLI GEREINIGT WERDEN. SEHR HILFREICH SIND JEDOCH AUCH EDELSTAHL-SPIRALSCHWÄMME, WELCHE MÜHELOS EINGEBRANNT SPEISEN AM EDELSTAHLGEHÄUSE ENTFERNEN. NIEMALS DIE PLATTEN MIT SCHEUERMITTELN UND DRAHTBÜRSTEN REINIGEN.

DIE PLATTEN SIND NACH DEM REINIGEN UNBEDINGT MIT PFLANZENFETT LEICHT EINZUREIBEN, UM KORROSION ZU VERMEIDEN.